



1. Contactos de alarma.

En caso de bloqueo del motor diferencial cambia su estado de 1-2NC a 2-3NA

2. Control remoto.

Para accionar el dispositivo de forma remota.

Puente entre 5-6: abre - puente entre 4-6: cierra

3. Reset counter. Pone a 0 el contador de disparos

4. Power. Indicador de estado: verde=operativo, rojo=bloqueado,

rojo intermitente=disparado en fase de rearme

5. N° of resetting. Programación de las veces de rearme antes del bloqueo (1 a 7)

6. Delay reset. Tiempo de retardo para el rearme (10 a 120seg.)

7. Trip counter. Contador de disparos. Indica el número de disparos que se han producido. Se pone a 0 pulsando el botón "reset counter"

8. Alimentación de la reconectadora (230Vca). Se conecta aguas arriba del diferencial

9. OFF-ON. Interruptor de encendido-apagado. Poner en ON para activar la reconectadora. En OFF está desactivada y por tanto la función de desconexión no funcionará.

En caso de que la unidad reconectadora se encuentre en OFF, el diferencial seguirá funcionando correctamente.